



**Beschreibung
Aufbau OEM-Ordner**

Digitronic Automationsanlagen GmbH
Auf der Langwies 1 • D-65510 Hünstetten-Wallbach / Deutschland
Telefon: +49 6126 9453-0 • Fax: +49 6126 9453-42
mail@digitronic.com • www.digitronic.com

1 Logo.png

Das Logo wird unten links eingeblendet und muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Größe: 220x60 px und **Dateiname:** logo.png

2 Oem.csv

Die Datei Oem.csv muss wie folgt aufgebaut sein:

```
Label;Value  
CI;0x0434b1  
CISec1;0xff0000  
CISec2;0xcc0000
```

CI

Bestimmt die Hauptfarbe der Seite, aktuell ist es z.B. Blau.

CISec1 und CISec2

Bestimmen den Farbverlauf der mobi-Seite.

Beispiel: 192.168.2.17/mobi

Der blaue Balken unter dem Logo kann durch die 2 Einträge festgelegt werden.

3 Navigation.png

Das gesamte Bild legt die Icons für die Navigation fest. Ein Icon muss zentriert in einem 25x25 px Raster liegen.



Es sind zwei Farben pro Icon notwendig:

- Menü ist aktiv
- Menü ist nicht aktiv

Das gesamte Bild muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Größe: 100x50 px und **Dateiname:** navigation.png

4 Favicon.ico

Das Favicon wird in der Browserzeile angezeigt, falls vorhanden.

Größe: 32x32 px

5 Autoexec.req

Hier können kundenspezifische Einstellungen z.B. für den EnergieManagementServer EMS vorgenommen werden. Diese Datei wird beim Starten des Gerätes 1x ausgeführt.